



Plug and GO!

DIE VERARBEITUNG

Nachfolgend finden Sie eine bebilderte Anleitung zur Verarbeitung des CEP-Dübels mit CEP-Fräser.

Beachten Sie auch das Anleitungsvideo auf unserer Website www.fz-innovation.de



1.

CEP-Fräser in das Gerüstankerloch einführen, fest andrücken und drehen bis eine gleichmäßige Vertiefung von 3-4 mm entstanden ist.



2.

Zur zusätzlichen Sicherheit nun eine leichte Acrylschicht auf die Frässtelle auftragen.



3.

Den am CEP befindlichen, imprägnierten Weichschaumstoff, durch Rollen und Drücken mit der Hand, auf unter 12 mm komprimieren.



4.

Jetzt den „CEP“ in das Gerüstankerloch einführen bis er bündig mit der Putzoberfläche sitzt. Am Rand austretendes Acryl einfach abstreichen und somit einen abschließenden Rand bilden.



5.

Mit entsprechender Fassadenfarbe überstreichen.



6.

Fertig.